3.1 DIP-Switch

DIP-Switch S1 (Basis-Adresse):

Schalter	Funktion	Bemerkung
S1.1	Basis-Adresse SA4	on = low
S1.2	Basis-Adresse SA5	on = low
S1.3	Basis-Adresse SA6	on = low
S1.4	Basis-Adresse SA7	on = low
S1.5	Basis-Adresse SA8	on = low
S1.6	Basis-Adresse SA9	on = low

Beispiel:

S1.1 bis S1.6 = on ergibt Basis-Adresse 0x000

3.2 I/O-Mapping

Am Modul PC-I/O Digital kann über den DIL-Schalter S1 die Basisadresse im I/O-Bereich eingestellt werden, unter welcher dieser I/O-Adapter angesprochen werden kann. Beim Einstellen dieser Adresse ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Doppelbelegung einer I/O-Adresse durch einen anderen I/O-Adapter auftreten darf! Es können maximal 64 I/O-Adapter an den PC/104-Bus angeschlossen werden.

SA9	SA8	SA7	SA6	SA5	SA4	SA3	SA2	SA1	SA0
Basis Adresse gemäss DIL-Schalter S1						Modul-Adressen			

I/O-Bereich:

